



# Tunstall Sound Boost Kit

## Was ist es?

Sound Boost Kit ist ein Lautsprecher mit einem eingebauten Mikrofon, der die akustische Reichweite des Lifeline Smart Hub vergrößert, so dass die Bewohner in der ganzen Wohnung mit der Hausnotrufzentrale sprechen und sie hören können. Die Verwendung eines Sound Boost Kit in Kombination mit einem Smart Hub in Bereichen wie dem Flur, dem Wohnzimmer oder dem Schlafzimmer gibt dem Teilnehmer die Gewissheit, dass er gehört wird. Er verringert die Anzahl der Rufe ohne Sprechkontakt für die Notrufzentrale und die Anzahl unnötiger Respondereinsätze.

## Wie funktioniert es?

Sound Boost Kit reproduziert den Ton des Smart Hub. Das eingebaute Mikrofon ermöglicht es den Teilnehmern von der Hausnotrufzentrale gehört zu werden, auch wenn sie sich nicht in der Nähe des Hauptgeräts befinden.

Lifeline Smart Hub und Sound-Boost können in verschiedenen Räumen platziert werden, so dass der Bewohner und die Notrufzentrale im Falle eines Rufes leichter kommunizieren können, da sich der Bewohner näher an Mikrofon und Lautsprecher befindet. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter der Notrufzentrale nicht in der Lage ist, das Risiko für den Bewohner einzuschätzen, und es kann eine angemessene Reaktion erfolgen, wodurch die Zahl der Rufe ohne Sprechkontakt verringert wird.

Ein Dongle wird an das Smart Hub angeschlossen und ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen dem Smart Hub und Sound Boost. Wie bei allen drahtlosen Verbindungen kann die Signalstärke durch die häusliche Umgebung beeinflusst werden.

## Eigenschaften

- Drahtloses Netzwerk, das nur für das Sound Boost Kit verwendet wird. Kein Nebensprechen mit anderen Smart Hubs in der Umgebung
- LEDs zeigen den Status des Sound Boost Kits an und geben Gewissheit, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- Micro-USB-Anschluss für die Stromversorgung

## Vorteile

- Die Sprache vom Smart Hub wird am Sound Boost wiedergegeben, so dass die Lautstärke des Sound Boost-Lautspeakers ebenfalls ansteigt, wenn die Notrufzentrale die Lautstärke am Hub erhöht.
- Bietet eine bessere akustische Abdeckung in der gesamten Wohnung
- Erhebliche Reduzierung der Rufe ohne Sprechkontakt und unnötigen Respondereinsätzen

## Für wen ist es?

Jeder, der einen Smart Hub in seinem Haus hat, kann von der erweiterten Abdeckung profitieren, die der Sound Boost bietet.

## Warum Tunstall?

Wir konzentrieren uns auf den Einsatz modernster digitaler und mobiler Technologien, damit sich die Menschen sicher, geborgen und unabhängig fühlen und ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Unsere Produkte kombinieren sichere digitale Konnektivität und mobile Plattformen.

## Wir helfen Ihnen...

- **Intelligente, unaufdringliche, personenzentrierte Versorgung**
- **Personalisierte, proaktive und vorausschauende Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität**

## Spezifikationen

### Standards

Sound Boost ist mit den folgenden Geräten kompatibel  
Smart Hub 4G

Im Falle eines Stromausfalls wird der Sound Boost nicht mehr funktionieren. Der Notstromakku des Smart Hub versorgt nur den Smart Hub.

**EMV:** EN301 489-1 und EN301 489-17; EN55035

**Sicherheit:** EN 62368-1

**CE:** konform

**Social Alarm:** N/A

## Spezifikationen

### Lautsprecher

**Abmessungen:**

73mm (D) x 60mm (H)

**Gewicht:**

Gerät 170g (ohne Steckernetzteil)  
Verpackt 320g (mit Steckernetzteil)

**Funkfrequenz:**

2.4GHz

**Stromversorgung:**

Leistungsaufnahme 100-240V AC 50/60Hz 0.5A (UK, EU)  
Länge des Stromkabels: 2 m  
Ausgangsleistung 5V DC 2A

**Lautsprecherausgang**

2W (max)

**Batterielebensdauer:**

N/A

### Dongle

**Abmessungen:**

50mm (B) x 72mm (L) x 11mm (H) + 140mm Kabel

**Gewicht:**

Gerät 45g (ohne Steckernetzteil)  
Verpackt 220g (mit Steckernetzteil)

**Funkfrequenz:**

2.4GHz

**Stromversorgung:**

Leistungsaufnahme 100-240V AC 50/60Hz 0.5A (UK, EU)  
Länge des Stromkabels: 2 m  
Ausgangsleistung 5V DC 1A

**Batterielebensdauer:**

N/A

### Sound Boost Kit (Lautsprecher plus Dongle)

**Artikelnummer:** 75071850

Für weitere Infos besuchen Sie bitte:

[tunstall.de/soundboost](https://tunstall.de/soundboost)



Tunstall GmbH ist Mitglied der Tunstall Gruppe.

Kontaktieren Sie uns: **t: +49 2504 701-0** | **e: DE.info@tunstall.com** | **w: tunstall.de** | **@TunstallGmbH**