

Lifeline Smart Hub

57208/810



Allgemeine Beschreibung

Hausnotrufgerät zur Rufauslösung mit automatischer Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Funksender MyAmie zur drahtlosen Rufauslösung und Anrufannahme im Lieferumfang. Betrieb im Mobilfunknetz und Anschluss an einen Router.

Notruf

- Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
- Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
- Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
- 10 Notfallnummern (Notrufziele) individuell programmierbar
- Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
- Multiprotokollfähig: IPACS, SCAIP, STMF (TT21, TT92)

Aktivitätsfunktion

- Aktivitätsfunktion des Teilnehmers
- Gelbe Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten von Aktivitätsfunktion, Funkstreckenüberwachung des MyAmie
- Verschiedene automatische Aktivitätsfunktionen mit zusätzlichen Sensoren realisierbar

Anschlüsse

- Einfache Installation
- Mini-SIM-Karten-Fach
- Ethernet-Anschluss
- Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
- USB-Host-Anschluss
- Schalteingang für potentialfreie Kontakte zum Anschluss geeigneter, drahtgebundener Rufgeräte (Schließer oder Öffner) wie z.B. einen Rufzugtaster
- Potentialfreier Relais-Schaltausgang (Wechselkontakt) z.B. zum Anschluss eines Türöffners

Gehäuse

- Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder Wandmontage
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche.
- Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besseren Reinigung

Zusatzfunktionen

- Sprachansage und optische Anzeige der aktuellen Mobilfunk-Signalstärke hilft beim Auffinden des optimalen Standortes
- Annehmen und Beenden von Anrufen der Servicezentrale aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
- Gesprächslautstärke für angenommene Telefonate einstellbar
- Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäuseboden)
- Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individuelle Anwendungen
- Gelbe Taste als Servicetaste konfigurierbar
- Sprachunterstützung bei der Bedienung
- Integrierter Temperatursensor mit programmierbaren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
- Protokollfunktion mittels Device-Management-Plattform (DMP)

Lifeline Smart Hub

57208/810

- Seite 2 -



Funksensoren

- Anbindung von 50 Funksensoren möglich für z.B.: Rauchwarnmelder, iVi™
- Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & Play
- Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbindung von Funk-Rauchwarnmelder und/oder Überfallsender

Programmierung

- Das komplette Management des Lifeline Smart Hub wird über die Device-Management-Plattform (DMP) durchgeführt. Programmierungen sind über einen Online-Zugang mittels Browser möglich.
- Tunstall+ App: Alternativ kann auch die Tunstall+ App zur Programmierung verwendet werden.

Sicherheit

- Zwei-Stufen-Authentifizierung bei Programmieraufgaben
- Umfangreiche Selbsttests
- Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansagen)
- Geräteüberwachung per Heartbeat
- Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Servicezentrale
- Warnung bei Stromausfall
- Sender-Empfangseinheit entspricht der Norm für Hausnotruf “EN 50134-2” bzw. den EUROPÄISCHEN BESTIMMUNGEN NACH ETSI EN 300 220 - 2 (2017) Kategorie 1
- Drei Firmware-Partitionen im Gerät verfügbar

MyAmie im Lieferumfang

- Zur drahtlosen Rufauslösung
- Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Funkstreckenüberwachung
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 50 m (250 m im Freien)
- Hausnotruf-Frequenzband
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (IP67)
- Halskordel und Stretcharmband
- Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.

Lifeline Smart Hub

57208/810

- Seite 3 -



Technische Daten Lifeline Smart Hub

- Abmessungen (HxBxT): 45 x 185 x 122 mm
- Gewicht: 630 g
- Gehäusematerial: ABS
- Leistungsaufnahme: 4,5 W im Betrieb
- Notstromakku: Ni-MH, 7,2 V, 2000 mAh
- Notstromakku: bis zu 24 Stunden Betrieb (neuer, voll geladener Akku)

- Mobilfunk (ab Produktion Januar 2021): 2G/3G/4G LTE Bänder B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28 (700 MHz).

- Umgebungstemperatur:
 - Betrieb: 0 bis +45 °C
 - Lagerung: -10 bis +50 °C

Technische Daten MyAmie

- Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
- Gewicht: 7 g
- Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
57208/810	Lifeline Smart Hub	
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:		
00 8803 43	Techniker-Handbuch	Download von tunstall.de
S2205017	Mobilfunkantenne	siehe Anhang „Zubehör“