

Türsprechstelle 2

zum Anschluss an OSYlink-Türsprechstelle 2

77 0351 00



- Flache Bauweise mit nur 28 mm Bauhöhe
- Direkter Anschluss an OSYlink-Türsprechstelle 2 (Bestell-Nr. 77080110) über 2-Draht-Anschluss
- Steuerung Türöffner
- Trennung zwischen Türöffner und Rufanlage mit 2 x MOPP nach DIN EN 60601-1

Anforderungen an Türöffner

- Arbeitsstrom-Typ
- Betriebsspannung: 8 – 24 V DC
- Max. Stromaufnahme: 200 mA
- Gleichstromwiderstand: min. 42 Ohm

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT): 220 x 138 x 28 mm

Stromversorgung: 24 V DC von OSYlink-Türsprechstelle 2

Stromaufnahme von OSYlink-Türsprechstelle 2 + Türsprechstelle 2 + Türöffner:

- Ruhestromaufnahme: 80 mA
- Bei Sprechverbindung: 130 mA
- Max. Stromaufnahme, bei Türöffnerbetätigung: 400 mA

Kontaktbelastbarkeit

Türöffner: max. 200 mA, min. 42 Ohm

Gewicht: ca. 750 g

Material Unterschale: Kunststoff

Material Frontscheibe: 6 mm dickes Sicherheitsglas

Schutzart: IP44

Umgebungstemperatur: -20 °C – +50 °C

Relative

Luftfeuchtigkeit: nicht kondensierend

Allgemeine Beschreibung

Türsprechstelle zur bequemen Sprechverbindung zwischen Haustür und Rufanlage.

Geeignet zum Einsatz an Türen im Innen- und Außenbereich.

Ausstattung und Funktionen

- Hochwertiges Gehäuse mit edler Glasfront, 6 mm Sicherheitsglas, weiße Ausführung
- 1 große Ruftaste
- Beleuchtung des Beschriftungsfeldes mit wartungsfreier LED-Technik
- Exzellente Sprachverständlichkeit

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
77 0351 00	Türsprechstelle 2	wie oben beschrieben